

Mit den folgenden Hinweisen sollte es auch für Laien möglich sein, das FCB 1010 der Fa. Behringer zur Verwendung an einer „Yamaha Tyros“ vorzubereiten. Die in den Hinweisen enthaltenen Werte führen zu einer „Programmierung“ der Fußtasten, die dem Verhalten eines MFC 10 entsprechen, nachdem die Standardwerte aus der Tyros mit „Midi – All Parts“ an das - leider nicht mehr erhältliche - MFC 10 „gesendet“ wurden.

gerhard parmann

Belegung der Fußtasten (jede Taste muss einzeln belegt werden!)

1. Nach dem Einschalten ist die Bank 00 aktiv.
(Mit den Tasten UP oder DOWN könnte eine andere Bank ausgewählt werden)
2. PRESET wählen
(Taste drücken, deren Funktion [jetzt] belegt werden soll [1 bis 10])
→ die gewünschte Taste muss rot leuchten
3. Programmiermodus aktivieren:
(Taste DOWN länger als 2,5 Sekunden drücken)
→ grüne LED unter P von „Preset“ blinkt
4. 1 x UP-Taster drücken
→ SELECT leuchtet
5. „leuchtende“ Tasten deaktivieren, deren Fkt. nicht gewünscht ist
(zu deaktivierende Taste etwas länger drücken)
(i.d.R. leuchten in der Werkseinstellung die Taste 1, 8 und 9)
Wenn Taste 9 NICHT deaktiviert wird, verhält sich das „Expression-Pedal B“ genauso wie das Fußpedal am MFC10 → Lautstärke „Right1“. Hierdurch erspart man sich ggf. die Mehrarbeit mit der „Belegung der Expression-Pedale“ s. nächste Seite 😊😊😊)
6. Taste 10 (Note)
1 x lange drücken und 1 x kurz drücken
→ Taste 10 blinkt
7. Taste UP drücken
→ NUMBER leuchtet
8. Wert einstellen
- über Zahlenwerte der Fußtaster oder mit linkem Pedal

Einstellungswerte für eine FCB1010-Belegung entsprechend der Standard-MFC10-Belegung	
Taste	Wert
1	14
2	15
...	...
9	22
10	23
9. Taste UP drücken
10. Programmiermodus beenden:
(Taste DOWN länger als 2,5 Sekunden drücken)
ggf. weiter bei 2 um die nächste Taste zu „programmieren“

Belegung der „Expression-Pedale“

1. PRESET wählen
(Taste drücken, deren Funktion belegt werden soll)
2. Programmiermodus aktivieren:
(DOWN-Taster mehrere Sekunden drücken (> 2,5 Sek)
→ grüne SWITCH1/SWITCH2-LED unter P von „Preset“ beginnt zu blinken
3. Taste UP drücken um „auf die nächste Seite“ zu kommen
(SELECT-LED beginnt zu leuchten)
4. Expression-Pedal auswählen (Taste 8 oder Taste 9)
1 x lange drücken und 1 x kurz drücken
→ Taste 8 oder Taste 9 blinkt. Ggf. ist das Expression-Pedal B (Taste 9) bereits durch den Punkt 5 von „Belegung der Fußtasten“ wunschgemäß belegt
5. Taste UP drücken
NUMBER-LED leuchtet
6. Eingabe Controller-Nr (0 bis 127) über
über Zahlenwerte der Fußtaster oder mit linkem Pedal
(7 oder möglicherweise auch 11 → für Lautstärke RIGHT1)
7. Taste UP drücken
VALUE1-LED leuchtet
8. Wert für „geöffnetes“ Pedal eingeben (Hacke unten)
über Zahlenwerte der Fußtaster oder mit linkem Pedal
(Hier: 0 für leise)
9. Taste UP drücken
VALUE2-LED leuchtet
10. Wert für „geschlossenes“ Pedal eingeben (Hacke oben)
über Zahlenwerte der Fußtaster oder mit linkem Pedal
(Hier: 100 für laut ACHTUNG: 127 ist vermutlich zu laut)
11. Taste UP drücken
SELECT-LED leuchtet
12. Programmiermodus beenden:
(Taste DOWN länger als 2,5 Sekunden drücken)

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Tasten 1 und 6 beim Einschalten des FCB 1010 gedrückt halten.

→ Zahlenwerte der BANK-Anzeige zählen von 9 bis 0

(kann ggf. hilfreich sein, um sich mit dem „Programmieren“ des FCB 1010 für den „Fall der Fälle“ vertraut zu machen → Viel Spaß!)